

Μήνυμα βλάβης της 10.08.2020

1 Δεδομένα Εγκατάστασης

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TOPtraker 6.1 (από 2002) | <input type="checkbox"/> 300EL (από 1999 έως 2010) | <input type="checkbox"/> 3000NT (από 3/2008) | <input type="checkbox"/> D100 |
| <input type="checkbox"/> TOPtraker 8.5 (από 4/2008) | <input type="checkbox"/> 1000/1200EL (από 1999 έως 2002) | <input type="checkbox"/> 5000NT (από 10/2005) | <input type="checkbox"/> D80 |
| <input type="checkbox"/> TOPtraker 25HD (από 2008) | <input type="checkbox"/> 1600EL (από 2002 έως 3/2008) | <input type="checkbox"/> 6000NT (από 9/2010) | <input type="checkbox"/> D60H |
| <input type="checkbox"/> TOPtraker 40NT (από 2008) | <input type="checkbox"/> 2500EL (από 2003 έως 2005) | <input type="checkbox"/> 7000NT (από 8/2006) | <input type="checkbox"/> Other |
| | <input type="checkbox"/> 4000EL (έως 2006) | <input type="checkbox"/> 9000NT (από 8/2010) | |

Ημερομηνία παραλαβής	σειριακός αριθμός EC 6	<input type="checkbox"/> Μονή Εγκατάσταση <input type="checkbox"/> Πάρκο με 8 συστήματα	Σειριακός αριθμός DEGERtraker
Τύπος μετασηματιστή ενέργειας: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> 6	Τύπος παρακολούθησης ταχύτητας αέρα <input type="checkbox"/> ELERO <input type="checkbox"/> ELTAKO <input type="checkbox"/> CCB I <input type="checkbox"/> CCB II BASIC <input type="checkbox"/> CCB III STANDARD <input type="checkbox"/> CCB III ADVANCED	Παροχή τάσης μετασηματιστή ενέργειας Τάση: 240V, <input type="checkbox"/> AC, <input type="checkbox"/> DC	
Κατασκευή: <input type="checkbox"/> ελεύθερη <input type="checkbox"/> ενσωματωμένη σε κτίριο		Ύψος τοποθέτησης (Άνω ακμή επιφάνειας μονάδας πάνω από το έδαφος) m	

Εάν το σύστημα σας είναι εξοπλισμένο με το Μετασηματιστή Ενέργειας 6 (EC 6), η παροχή τάσης (24V/DC) στους κινητήρες και στους αισθητήρες DEGERconnectors θα μπορεί να ελεγχθεί με τις διόδους εκπομπής φωτός (LED's) που βρίσκονται πάνω από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Παρακαλούμε ακολουθήστε το διάγραμμα εύρεσης βλάβης για τον EC 6. Το διάγραμμα μπορεί να βρεθεί στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματός σας ή online στο www.degerhellas.gr.

2 Τιμές μέτρησης

Έλεγχος λειτουργίας:			Εντάξει;	
Ο άξονας Ανατολής-Δύσης γυρίζει προς την φωτεινότερη θέση (Επικάλυψη μιας κυψέλης αισθητήρα)			<input type="checkbox"/>	
Ο άξονας ανύψωσης γυρίζει προς την φωτεινότερη θέση (Επικάλυψη μιας κυψέλης αισθητήρα)			<input type="checkbox"/>	
Το σύστημα ελέγχου μέσω του συστήματος παρακολούθησης ανέμου οδηγεί το σύστημα ιχνηλάτησης Traker σε οριζόντια θέση			<input type="checkbox"/>	
Τιμές μέτρησης στο μετασηματιστή ενέργειας			Ονομαστική	Μετρήθηκε
Παροχή τάσης	Ακροδέκτης A-B			V
Αισθητήρες:				
Παροχή τάσης στον αισθητήρα ανύψωσης	Ακροδέκτης 5-6	20-24V		V
Έξοδος τάσης από τον αισθητήρα ανύψωσης	Ακροδέκτης 11-12	20-24V		V
Παροχή τάσης προς τον αισθητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)	Ακροδέκτης 7-8	20-24V		V
Έξοδος τάσης από τον αισθητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)	Ακροδέκτης 13-14	20-24V		V
Κινητήρες:				
Παροχή τάσης κινητήρα ανύψωσης	Ακροδέκτης 1-2	20-24V		V
Παροχή τάσης κινητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)	Ακροδέκτης 3-4	20-24V		V
Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα ανύψωσης		0,4-1,1A		A
Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)		0,4-1,1A		A

Για μια γρήγορη διόρθωση του προβλήματος απαιτείται ένα συμπληρωμένο μήνυμα βλάβης.

Χωρίς πλήρως συμπληρωμένο μήνυμα βλάβης δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία αιτήσεων!

Σε απαιτήσεις εγγύησης απαιτείται επίσης ένα αντίγραφο του δελτίου παράδοσης.

Αποστείλετε το συμπληρωμένο μήνυμα με Email στο: technical-greece@degerenergie.com ή στο Φαξ: +30 210 876 4877 στην DEGERenergie

3 Δεδομένα

Επαφή <input type="checkbox"/> Επιχείρηση χονδρικής πώλησης <input type="checkbox"/> Ειδικός εγκατάστασης <input checked="" type="checkbox"/> Διαχειριστής	Διεύθυνση αποστολής για εξαρτήματα επιστροφής: Μεγάλου Αλεξάνδρου 169, 135 62 Αγιο Αναργυροι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +30211 012 7290 Fax: +30211 012 7293
Εταιρεία / Όνομα	
Διεύθυνση	
T.K. / Τοποθεσία	
Συνεργάτης επικοινωνίας / Αριθμός τηλεφώνου	

4 Περιγραφή προβλήματος (παρακαλούμε αναφέρετε στη Γερμανική ή στην Αγγλική γλώσσα)

5 απαιτούμενα ανταλλακτικά με αριθμό